


使用说明

VARIFUEL2 同步带轮锁定的工具

功能描述

该工具用于锁定 VariFuel2 的同步带轮, 这样可以锁紧或放开固定同步带轮轴上的六角螺栓, 修复同步带轮。



a 手柄

b 螺钉

c 通孔

准备工作

VariFuel2 与步进电机驱动器, 将同步带轮锁紧前请先调整燃料环(请参阅VariFuel2系列的维护和维修手册)。

应用

1. 将 VariFuel2 锁定工具的螺钉固定于同步带轮入孔³。
2. 插入六角扳手 SW₃¹通过锁定工具的通孔进的内六角螺栓⁴。
3. 同时固定同步带轮²与锁定工具的手柄, 转动六角扳手
 - 顺时针锁紧带轮的轴内六角螺栓(转矩 2.5 Nm / 1.8 磅英尺),
 - 逆时针方向松开六角螺栓。

